






Variantes Genéticas





Tipos de variación genética

GCRhg37: Genome Reference Consortium human genome (build 37)

REFERENCIA AATGCCAGTAAGTTCGGGCCAGTGTTGTACCAATTCTGCGGCA

SNV AATGCCAGTAAGTTCGGGGACAGTGTTGTACCAATTCTGCGGCA

SNP > 1% en la población

INDELS

INSERCIÓN AATGCCAGTAAGŢTCGGGCCTCAGTGTTGTACCAATTCTGCGGCA

DELECIÓN AATGCCAGTAAG CGGGCCAGTGTTGTACCAATTCTGCGGCA

SVs: Variantes estructurales como duplicaciones, grandes deleciones ó inseciones (CNVs), inversiones y translocaciones.





Análisis de la variabilidad genética

SNPs: 90% variabilidad genética

Aparece 1 SNP cada **1300 pb**

1 variante _____ 1 fenotipo ? . Enfermedades mendelianas

Sin impacto

Individualidad: pigmentación, receptores olfativos, ...

Susceptibilidad a enfermedades complejas.

Metabolismo y inmunidad

Respuesta farmacológica

Gran número de variantes por individuo:


Exoma: 250.000 variantes. Genoma: > 6 M de variantes.

Exoma clínico (6700 genes: 10.000-15.000 variantes)





NGS: Análisis de Variantes



Good BM, Ainscough BJ, McMichael JF, Su AI, Griffith OL. 2014. Genome Biology. 15(8):438.





tophat2 -p 4 \
--library-type fr-unstranded \
--no-novel-juncs \
-G Saccharomyces_cerevisiae.EF4.69.gtf \
-o control \
Saccharomyces_cerevisiae.EF4.69.dna.toplevel.fa \
control.fastq

Galaxy es una plataforma web de software libre para el análisis de datos en investigación biomédica.

Accesible Reproducible Transparente



https://wiki.galaxyproject.org/PublicGalaxyServers







NGS: Análisis de Variantes



1. Control de Calidad (CC)	2. Mapeo y CC	3. Llamada de variantes y CC	4. Priorización de variantes
"Limpieza" de las secuencias con baja calidad	Mapeo Recalibración por calidad de bases	Creación de ficheros con SNVs, indels y missing values	Anotación Análisis de Herencia Filtrado por frecuencia Priorización de una via Funcional
FASTQ file	BAM file	VCF file	Informe








Diagnóstico del gen causante de la enfermedad de un niño afectado de osteopetrosis (proband), padre y madre no afectados a partir de los exomas del trio

- 1. En carpeta de Datos (forward/reverse orientation of all the fragments)
- 2. Subir a Galaxy archivos proband_R1.fq, proband_R2.fq como fastqsangergz




https://usegalaxy.eu/






Visualizar el archivo que has subido Fastq

@HWUSI-EAS100R:6:73:941:1973#0/1
CTTTTTTTTTTTTTTTTTTCTGACTGGGTTGATTCAAAA
+
CCCFFFFFHHHHGJHIIJHIHIIIFHIJJJJJJJJG






Phred quality score

	33	59	64	73	104 126
ASCII code	!"#\$%&'()*+,/012345678	9:;<=>	?@ABCDEFG	HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`	$abcdefghijklmonpqrstuvwxyz\{ \}\!\sim\!$
Sanger	0	26	.31	40	
Solexa		-5	0	. 9	40
Illumina 1.3+			0	9	40
Illumina 1.5+			3	9	40
Illumina 1.8+	0	26	31	41	

Phred quality scores are logarithmically linked to error probabilities

Phred Quality Score	Probability of incorrect call	Base call accuracy
10	1 in 10	90%
20	1 in 100	99%
30	1 in 1000	99.9%
40	1 in 10000	99.99%
50	1 in 100000	99.999%







Executed FastQC and successfully added 1 job to the queue.

The tool uses this input:

4: proband_R1.fq.gz


It produces 2 outputs:

- 5: FastQC on data 4: Webpage
- · 6: FastQC on data 4: RawData


You can check the status of queued jobs and view the resulting data by refreshing the History panel. When the job has been run the status will change from 'running' to 'finished' if completed successfully or 'error' if problems were encountered.



Análisis de calidad con FastQC








Phred score ~20, se deberían filtrar estas lecturas, usando Cutadapt

- "Minimum length": 20
- "Quality cutoff": 20
- Adapter removal (if any), we choose to remove ends (5' and/or 3') with low-quality, here below 20 in quality).





Mapeo con **BWA-MEM** utilizando el genoma Humano hg19



Tools BWA FASTA/FASTQ

Tools 🕹	Use a built-in genome index	History 2 🌣
BWA 8	Built-ins were indexed using default options. See 'Indexes' section of help below	search datasets
FASTA/FASTQ	Using reference genome	Unnamed history
Trim Galore! Quality and adapter	Human (Homo sapiens): hg19 Full	4 shown, 2 deleted
trimmer of reads AB-SOLID DATA	Select genome from the list	334.4 MB
Convert SOLiD output to fastq	Single or Paired-end reads Paired	6: FastQC on data 4: RawD
Annotation	Select between paired and single end data	5,681 lines
TB-Profiler Profile Infer strain types and drug resistance markers from	Select first set of reads	format: txt, database: ?
sequences	□ ℓ₂ □ 4: proband_R1.fq.gz	B 0 2
Mapping	Specify dataset with forward reads	##FastQC 0.11.8 >>Basic Statistics pass
Map with minimap2 A fast pairwise aligner for genomic and spliced	Select second set of reads	#Measure Value Filename proband_R1_fq_gz.gz
nucleotide sequences	☐ ← Sproband_R2.fq.gz	File type Conventional base calls
Map with BWA - map short reads (< 100 bp) against reference genome	Specify dataset with reverse reads Enter mean, standard deviation, max, and min for insert lengths.	5: FastQC on data 4: Webp
Map with BWA-MEM - map medium and long reads (> 100 bp) against	Enter mean, standard deviation, max, and min for inservicinguis.	age 620.0 KB
reference genome	-l; This parameter is only used for paired reads. Only mean is required while sd, max, and min will be inferred. Examples: both "250" and "250,25" will work while	format: html, database: ?
Map with BWA-MEM	"250,,10" will not. See below for details.	B 6 2
Variant Calling	Set read groups information?	HTML file
SnpEff build: database from Genbank or GFF record	Do not set ▼	4: proband_R1.fq.gz
snippy Snippy finds SNPs between a	Specifying read group information can greatly simplify your downstream analyses by allowing combining multiple datasets. Select analysis mode	3: proband_R2.fq.gz
NGS sequence reads.	1.Simple Illumina mode	
Epigenetics	namps manned nooc	
bwameth Fast and accurate aligner of	✓ Execute	




FastQC

OK?

Mapeo de las lecturas al genoma de referencia utilizando BWA-MEM

Archivo BAM (binario SAM)



Source: Galaxy



SAM = Sequence Alignment Map BAM = Binary SAM = compressed SAM

Encabezado

Alineamiento

@HD The header line

VN: format version

SO: Sorting order of alignments

@SQ Reference sequence dictionary

SN: reference sequence name

LN: reference sequence length

SP: species

@RG Read group

ID: read group identifier

CN: name of sequencing center

SM: sample name


@PG Program

PN: program name VN: program version

No	Campo	Tipo	Exp Regular / Rango	Descripcion
1	QNAME	Cadena	$[!-?A-\sim]{1,255}$	Nombre de la consulta
2	FLAG	Entero	$[0, 2^{16} - 1]$	Bandera de opciones
3	RNAME	Cadena	* [! - () + - <> - ~][!- ~]*	Referencia del nombre de la secuencia
4	POS	Entero	$[0, 2^{29} - 1]$	Posición de la primera base más a la izquierda
5	MAPQ	Entero	$[0, 2^8 - 1]$	Calidad del Mapeo
6	CIGAR	Cadena	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	Cadena CIGAR
6 7	RNEXT	Cadena	\[* \ ([0 - 9] + [MIDNSHPX =]) + \ * \ = [! - () + - <> - \[\[\sim] \] \	Nombre de referencia del si- guiente fragmento
8	PNEXT	Entero	$[0, 2^{29} - 1]$	Posición el siguiente fragmen- to
9	TLEN	Entero	$[-2^{29}+1,2^{29}-1]$	Longitud de la plantilla
10	SEQ	Cadena	$[-2^{29} + 1, 2^{29} - 1]$ * \[[A - Za - z = .]+	Fragmento de secuencia
11	QUAL	Cadena	[!- ~]+	Calidad de la secuencia

https://samtools.github.io/hts-specs/SAMv1.pdf





Estadística del alineamiento BAM

Samtools flagstat

Control de calidad de los archivos BAM

RmDup Quita duplicados de PCR

"Filter on bitwise flag": yes

"Only output alignments with all of these flag bits set":

param-check "Read is mapped in a proper pair"
"Is this paired-end or single end data": BAM is paired-end

"Treat as single-end": No

Visualizar los archivos BAM

IGV



Llamada de variantes

REFERENCE: atcatgacggcaGtagcatat

READ1: atcatgacggcaGtagcatat

READ2: tgacggcaGtagcatat

READ3: atcatgacggcaAtagca


READ4: cggcaGtagcatat


READ5: atcatgacggcaGtagcatat

Podría ser:

- una verdadera variante
- un artefacto experimental, (un error de preparación de la muestra)
- un error de llamada de la base
- un error de análisis, una desalineación (aunque poco probable en el ejemplo anterior)







bcftools norm.

https://genome.sph.umich.edu/wiki/Variant Normalization

- "When any REF allele does not match the reference genome base": ignore the problem (-w)
- "Left-align and normalize indels?": Yes
- "Perform deduplication for the following types of variant records": do not deduplicate any records
- Freebayes is not producing any duplicate calls.
- "~multiallelics": split multiallelic sites into biallelic records (-)
- split the following variant types": both



VCF = Variant Call Format

```
##fileformat=VCFv4.2 <
                ##fileDate=20090805
                ##source=myImputationProgramV3.1
                ##reference=file:///seq/references/1000GenomesPilot-NCBI36.fasta <---
## METAINFO
                ##contig=<ID=20,length=62435964,assembly=B36,md5=f126cdf8a6e0c7f379d618ff66beb2da,species="Homo sapiens",taxonomy=x>
                ##phasing=partial
                ##INFO=<ID=NS,Number=1,Type=Integer,Description="Number of Samples With Data"> <---
                ##INFO=<ID=DP, Number=1, Type=Integer, Description="Total Depth">
                ##INFO=<ID=AF, Number=A, Type=Float, Description="Allele Frequency">
                ##INFO=<ID=AA, Number=1, Type=String, Description="Ancestral Allele">
                ##INFO=<ID=DB, Number=0, Type=Flag, Description="dbSNP membership, build 129">
                ##INFO=<ID=H2, Number=0, Type=Flag, Description="HapMap2 membership">
                ##FILTER=<ID=q10,Description="Quality below 10">
                ##FILTER=<ID=s50,Description="Less than 50% of samples have data">
                ##FORMAT=<ID=GT, Number=1, Type=String, Description="Genotype"> <
                ##FORMAT=<ID=GQ,Number=1,Type=Integer,Description="Genotype Quality">
                ##FORMAT=<ID=DP, Number=1, Type=Integer, Description="Read Depth">
                ##FORMAT=<ID=HQ, Number=2, Type=Integer, Description="Haplotype Quality">
# CABECERA
                #CHROM POS
                                                         QUAL FILTER INFO
                                                                                                       FORMAT
                                ID
                                                                                                                   NA00001
                                                                                                                                  NA00002
                                                                                                                                                  NA00003
                                                                     NS=3;DP=14;AF=0.5;DB;H2
                                                                                                       GT:GQ:DP:HQ 0|0:48:1:51,51 1|0:48:8:51,51 1/1:43:5:...
                               rs6054257 G
                                                              PASS
                       14370
                                                                     NS=3; DP=11; AF=0.017
                                                                                                       GT:GQ:DP:HQ 0|0:49:3:58,50 0|1:3:5:65,3
                       17330
                                                             q10
                                                                                                                                                 0/0:41:3
 VARIANTES
                                                                     NS=2;DP=10;AF=0.333,0.667;AA=T;DB GT:GQ:DP:HQ 112:21:6:23,27 211:2:0:18,2
                       1110696 rs6040355 A
                                                             PASS
                                                                                                                                                 2/2:35:4
                       1230237 .
                                                             PASS
                                                                     NS=3:DP=13:AA=T
                                                                                                       GT:GO:DP:HO 0|0:54:7:56.60 0|0:48:4:51.51 0/0:61:2
                                                                     NS=3;DP=9;AA=G
                       1234567 microsat1 GTC
                                                G,GTCT 50
                                                             PASS
                                                                                                       GT:GQ:DP
                                                                                                                   0/1:35:4
                                                                                                                                  0/2:17:2
                                                                                                                                                 1/1:40:3
                   ...
```


http://samtools.github.io/hts-specs/VCFv4.3.pdf



Priorización de Variantes • VEP **=** Galaxy • GEMINI Integrative Genomics Viewer Instituto de Salud Carlos III



NGS: Análisis de Variantes



Good BM, Ainscough BJ, McMichael JF, Su AI, Griffith OL. 2014. Genome Biology. 15(8):438.

Anotación en Bases de datos clínicas



Guia American College of Medical Genetics and Genomics / Association of Molecular Pathology ACMG/AMP 2015

	Ber	nign		Pathoger	ic	
	Strong	Supporting	Supporting	Moderate	Strong	Very strong
Population data	MAF is too high for disorder BA1/BS1 OR observation in controls inconsistent with disease penetrance BS2			Absent in population databases PM2	Prevalence in affecteds statistically increased over controls PS4	
Computational and predictive data		Signific Benigna Probabl	a emen	te benig	ına	Predicted null variant in a gene where LOF is a known mechanism of disease PVS1
Functional data	Well-established functional studies show no deleterious effect BS3	Probabl patogér	-	te	is IS	
Segregation data	Nonsegregation with disease BS4	Patogér	nica			
De novo data				De novo (without paternity & maternity confirmed) PM6	De novo (paternity and maternity confirmed) PS2	
Allelic data		Observed in trans with a dominant variant BP2 Observed in cis with a pathogenic variant BP2		For recessive disorders, detected in trans with a pathogenic variant PM3		

Asociada con la condición estudiada y modo de herencia



Frecuencia poblacional



Catálogos de variabilidad genética. El proyecto 1000 genomas: http://www.1000genomes.org

Exome Sequencing Project (ESP): http://evs.gs.washington.edu/EVS

Exome Aggregation Consortium (ExAC/ gnomAD): http://exac.broadinstitute.org
http://gnomad.broadinstitute.org/about

Populations: O - African; O - American; O - East Asian; O - European; O - South Asian;

The international Genome Sample Resource (IGSR) was established to ensure the ongoing usability of data generated by the 1000

Genomes Project and to extend the data set. More information is available about the IGSR

The CIBERER Spanish Variant Server (CSVS): http://csvs.clinbioinfosspa.es

MAF: Frecuencia del alelo minoritario —— Incidencia enfermedad


Tipo de herencia Penetrancia Edad de inicio




Consecuencia: Sequence Ontology (SO)



Standardised variant consequence terms as defined by The Sequence Intology



LoF (Loss of Function): Provocan pérdida de función: splicing, STOP, ...





Regiones con funciones importantes para la célula acumulan poca variabilidad: más conservadas


GERP: Genomic Evolutionary Rate Profiling. Método para estimar la presión selectiva de una posición específica mediante máxima verosimilitud. A mayor valor, mayor presión selectiva.

PhastCons: Calcula la conservación por ventanas usando un modelo filogenético HMM (hidden Markov model). - [0 - 1]: Representa la probabilidad de que una región esté sometida a su mayor conservación posible.

PhyloP: Calcula el -log p-valor bajo una hipótesis nula de evolución neutral. - En humanos [-14, 3]: scores positivos indican conservación, negativos indican una aceleración.

Patogenicidad





La **función** de una proteína depende de su **estructura** cuaternaria final.

Su estructura depende de las **propiedades fisicoquímicas** de los **aminoácidos** que la componen.

SIFT [0 - 1] sorts intolerant from tolerant Probabilidad de tolerancia basada en la homología de proteínas entre alineamientos.

Polyphen [0 - 1] Polymorphism Phenotyping v2 Usa **parámetros fisicoquímicos** y anotación **estructural** para calcular, mediante métodos bayesianos, la patogenicidad de un cambio de aminoácido.

CADD: Combined Annotation Dependent Depletion. Usando **información anotada disponible**, evalúa en un ranking el impacto de la variante.

ScaledCADD 10 = 10%

ScaledCADD 20 = 1%

Valor de SIFT Predicción

< 0.05 DAMAGING

>= 0.05 TOLERATED

Valor de Polyphen Predicción

> 0.908 Probably damaging


0.446 - 0.908 Possibly damaging

< 0.446 Benign


dbNSFP Prediccion functional de variantes no sinónimas del genoma




Modos de herencia: Genotipo



HERENCIA RECESIVA



HERENCIA LIGADA AL X (DOMINANTE) HERENCIA LIGADA AL X (RECESIVA)



HERENCIA LIGADA AL Y Sólo varones afectados, transmisión de padre a hijos.



Software





Variant Effect Prediction VEP

www. Bystro

Tener presente:

Los resultados pueden variar de una herramienta a otra Falsos positivos


Errores en el efecto que describen de la variante... (frameshift en lugar de stop loss...)



Priorización de Variantes


!! Algunas variantes LoF tampoco

tienen CADD asociado





GEMINI (GEnome MINIng) in Galaxy



3 archivos VCF (father, mother, proband) anotados con SnpEff (Merge Galaxy) archivo PED "pedigrí"

#family_id nai	me paternal_id	maternal_id	sex	phenotype
FAM fathe	er 0	0	1	1
FAM moth	ner 0	0	2	1
FAM prob	and fath	er mother	1	2

family_trio.sqlite (en datos del curso) Subirlo con extensión sqlite y anotado en hg19

GEMINI inheritance pattern



"Additional constraints expressed in SQL syntax"


impact_severity != 'LOW'

Ouput Custom. Set of columns to include in the variant report table:

clinvar_sig, clinvar_disease_name, clinvar_gene_phenotype, rs_ids



Anotación de Variantes








IMPORTACIÓN DE VARIANTES DE DIVERSAS BASES DE DATOS












































IMPORTACIÓN DE VARIANTES DE DIVERSAS BASES DE DATOS

CONTROL DE CALIDAD

ANOTACION CON DATOS DE POBLACION



















NHLBI Trans-Omics for Precision Medicine







Predicción:

- Consecuencia de las variantes
- Predicción de la Función de proteínas
- Datos de desequilibrio de ligamiento
- Conservación de la variante entre especies













http://grch37.ensembl.org/Homo_sapiens/Tools/VEP

Subir el fichero probandch8.vcf_bgzip

Añadir que incluya el dato de fenotipo Filtrar por IMPACT is HIGH Consequence is stop_gained







Anotación de Variantes


Variant coordinates (Ensembl default)	1 881907 881906 -/C + 5 140532 140532 T/C + 12 1017956 1017956 T/A + 2 946507 946507 G/C + 14 19584687 19584687 C/T -
HGVS notation	ENST00000285667.3:c.1047_1048insC 5:g.140532T>C NM_153681.2:c.7C>T ENSP00000439902.1:p.Ala2233Asp NP_000050.2:p.Ile2285Val
VCF	#CHROM POS ID REF ALT 20 14370 rs6054257 G A 20 17330 . T A 20 1110696 rs6040355 A G,T 20 1230237 . T .
Variant IDs	rs41293501 COSM327779 rs146120136 FANCD1:c.475G>A rs373400041


http://varnomen.hgvs.org/recommendations/general/













Pathogenicity predictions		
SIFT:	Prediction and score	•)
PolyPhen:	Prediction and score	•)
dbNSFP:	 Disabled 	
	C Enabled	
CADO:	0	Pathogenicity predictions
Condel:	 Disabled 	
	C Enabled	
LoFtool:		
Splicing predictions		
dbscSNV:		
MaxEntScan:		
Conservation		
BLOSUM62:		
Ancestral allele:		





http://software.broadinstitute.org/software/igv/





- Inspeccionar alineamientos y covertura de archivos BAM
- 2. SNVs
- 3. InDels

Por defecto, IGV tiene cargado Human (hg19).

Puedes cargar pistas adicionales (genes Ensembl, dbSNP...) desde Archivo -> Cargar desde el servidor

Navega por cromosomas ó genes. En este caso vamos al gen Ca2

- Por defecto, IGV tiene cargado Human (hg19).
- Puedes cargar pistas adicionales (genes Ensembl, dbSNP...) desde Archivo ->
 Cargar desde el servidor
- Navega por cromosomas ó genes. En este caso vamos al gen Ca2